フォルダー一覧モード／スレッド一覧モードについて

メールの表示方法には、フォルダー一覧モードとスレッド一覧モードの２種類があります。

フォルダー一覧モードとスレッド一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で （メール）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

現在の一覧モード名をタップ

3

変更後の一覧モード名をタップ

一覧モードが切り替わります。

フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに分けてメールを保存します。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール／SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、秋田さんとやりとりしたメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で秋田さんと会話しているように表示されます。

1 送受信した相手のスレッド

2 送受信したメール内容